
Настройка фонблестера под параметры телефонной линии клиента.

По умолчанию фонблестер настроен производителем для корректной работы на стандартных линиях внутренних и городских АТС. Нормальная работа устройства проверяется индикацией: при снятой телефонной трубке на данной линии светодиод горит и не горит при положенной трубке. Если эти условия выполняются, значит фонблестер работоспособен, и его настройки соответствуют данной телефонной линии. В этом случае нет необходимости выполнять описанные ниже настройки.

Выполните настройку первого канала фонблестера, если в этом есть необходимость. Остальные каналы (если есть) настраиваются аналогично.

- 1) Сотрите память устройства нажатием и длительным удержанием (больше 5 сек.) кнопки настройки (кнопка встроена внутри корпуса и находится за отверстием между светодиодом индикации данной линии и телефонным гнездом).
(Процесс стирания памяти считается завершённым при включении частого мигания индикатора (& 3 раза в секунду). После очистки памяти устройство будет находиться в режиме ожидания (мигание индикатора & 1 раз в сек. -«память чистая»)).
- 2) Настройте фонблестер под параметры линии в режиме с положенной трубкой. Для чего убедитесь, что на всех параллельных телефонах, на данной линии, трубки положены. Нажмите (не дольше 3 сек.) кнопку настройки до начала быстрого мигания индикатора (~10 раз в сек.), что означает завершение операции, после чего отпустите кнопку.
- 3) Настройте фонблестер под параметры линии в режиме с поднятой трубкой. Для чего убедитесь, что хотя бы на одном параллельном телефоне, на данной линии, трубка поднята. Нажмите кнопку настройки (не дольше 2 сек.). Устройство быстрым миганием индикатора («10 раз в сек.) подтвердит настройку на данный режим. *(При отпускании кнопки индикатор остаётся включенным до момента, когда будет положена телефонная трубка)*
- 4) При правильной настройке устройства, индикатор выключен при положенной трубке и горит при поднятой. (Если этого не наблюдается - выполните описанные в п.п. 7-10 настройки заново).
- 5) Устройство готово к работе.